nextro

Anleitung zur Einrichtung der DEYE Relais-Box

Mit der folgenden Anleitung zeigen wir Dir, wie Du die DEYE Relais-Box SUN-MI-RELAY-01 einrichten kannst. Diese Anleitung gilt für alle Typen von Mikro Wechselrichtern des Herstellers DEYE.

Wichtiger Hinweis vorab:

- Wurde das Relais einmal mit dem Wechselrichter in Betrieb genommen, kann der Wechselrichter ohne Relais nicht mehr arbeiten.
- Am Einbauort muss kein WLAN-Netz mit Internetzugang existieren.
- Das Relais wird nicht nur angesteckt, sondern muss sich auch mit dem Wechselrichter per Funk verbinden, siehe unten ab Schritt 8. Ohne diese Verbindung schaltet es nicht ein.
- 1. Trenne die Verbindung von Solarmodul zum Wechselrichter.



2. Ziehe das Anschlusskabel des Wechselrichters aus der Steckdose oder öffne die Sicherung (bei Festanschluss).



3. Trenne die Verbindung von Wechselrichter zum Netz-Anschlusskabel auf. Dazu drückst Du mit einem spitzen Gegenstand auf die Verriegelung des Betteri-Steckers und ziehst gleichzeitig an den beiden Stecker-Enden. Diese befindet sich in der Mitte der beiden Stecker.



4. Bei SUN600 und SUN300: Setze auf die beiden Anschlüsse des Relais die beiden beiliegenden Adapter auf.



5. Verbinde die Relais-Box mit dem Anschlusskabel des Wechselrichters auf der einen und mit dem Anschlusskabel hin zum Stromnetz auf der anderen Seite.



6. Verbinde die Solarmodule wieder mit dem Wechselrichter.



7. Verbinde das Anschlusskabel wieder mit dem Stromnetz.



8. Die "AC/M"-LED an der Relais-Box sollte nun rot/blau blinken.



9. Begib Dich mit Handy oder Laptop in die Nähe der Relais-Box.

TIPP: Deaktiviere die automatische Verbindung mit Deinem Heim-WLAN, damit die Verbindung zum Relais stabil bestehen bleibt. Im folgenden Bild siehst Du, welchen Haken Du dafür bei Deinem üblicherweise genutzten Heim-WLAN entfernen musst.

1.	oad Gesichert		
	Automatisch ve	erbinden	
		N	/erbinden
%	Care4Trade Nutrifill		
۱.	andau Gast		
۱.	andau Geschaeft		
¶//, ⊧	E_3989272680		
Netzw Dient zu Verbind	erk- & Internetein m Ändern von Einstel ung in eine getaktete	nstellungen llungen. Beispie Verbindung ge	Isweise kann eine ändert werden.
<i>II</i>	타)- Flugzeug- modus	.ull Mobil	(ن) Mobiler Hotsnot

TIPP: Automatisches Verbinden beim Heim-WLAN deaktivieren.

10. Suche nach dem WLAN-Netzwerk mit dem Namen **RE_xxxxxxxx** wobei xxxxxxxx für die Seriennummer des Relais steht. Diese findest Du auf dem Karton des Relais oder auf dem Aufkleber auf dem Relais.



Seriennummer und Passwort vom Relais ablesen



WLAN-Netz der Relais-Box finden

11. Verbinde dich mit dem WLAN des Relais. Das Passwort für das Netz findest Du auf dem Karton des Relais oder auf dem Aufkleber auf dem Relais hinter der Bezeichnung PWD:

HINWEIS: Die WLAN Verbindung zum Relais ist etwas instabil. Falls diese verloren geht, musst Du Dich evtl. neu verbinden und die nächsten Schritte erneut durchführen. Es klappt am Ende eigentlich immer, allerdings sind tw. mehrere Versuche nötig.



Passwort der Relais-Box eingeben

Descent Network and System Protection Device Type: SUN-MI-RELAY-01 Nminal Voltage: L'N/PE 2302 Sorial Number: Sorial Number: RE_S/N 3938403544 WD a5675257	nt: 12A rent: 12A vel: class l ction (IP) Rating: IP67 \widehat{M} \widehat{M} Seriennummer Passwort für VLAN-Netz

Seriennummer und Passwort vom Relais ablesen

12. Öffne in einem Internet-Browser die Adresse: http://10.10.101.254/



13. Als nächstes wird nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt. Gib als Benutzernamen **admin** und als Passwort **admin** ein.



14. Wähle im sich öffnenden Menü auf der linken Seite den Punkt "Quick Set". HINWEIS: bei einigen Relais erscheint die sich öffnende Seite zunächst auf Chinesisch. Um auf Englisch umzustellen, klicke ganz oben rechts in der Ecke des Bildschirms auf "English". Ggf. muss hier etwas gescrollt werden.

		Help
Status	- Inverter information	
Wizard	Inverter serial number	The device can be used
Quick Set	Firmware version (main)	as a wireless access point (AP mode) to
Advanced	Firmware version (slave)	facilitate users to
Ilparade	Inverter model	configure the device, or can also be used as a
Destart	Rated power	W wireless information
Restart	Current power	W connect the remote
Reset	Yield today	kWh server via wireless route
	Total yield	kWh Status of remote serve
	Alerts	•Not connected:
	Last updated	failed last time.
	+ Device information	If under such status, please check the issues as follows:
	+ Remote server information	(1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;

Status	Network name (SSID) (Note: case sensitive)	AP_4178964911 Search	In this page, you can click
Wizard	Encryption method	WPA2PSK V	the "Search" button to
Quick Set	Encryption algorithm	AES V	nearby wireless access
Upgrade	Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)		point, and connect your device to it by setting the network parameters
Restart	Obtain an IP address automatically	Enable 🗸	network parameters.
Reset	IP address	0.0.0.0	★Note: If you haven't se this kind of device befor
	Subnet mask	0.0.00	please follow the setup wizard.
	Gateway address	0.0.0.0	★Note: After clicking
	DNS server address	10.10.100.254	Save, the system will restart immediately.
	★Note: After clicking S	ave, the system will restart immediately.	You need to re-login the configuration interface after restart.

15. Klicke auf die Schaltfläche "Search" neben dem Feld Network name (SSID).

16. Wähle im nächsten Schritt das WLAN Netz **des Wechselrichters** aus, mit dem das Relais verbunden werden soll. Der Name hat die Form **AP_xxxxxxxxx** wobei xxxxxxxxx die Seriennummer des Loggers des Wechselrichters ist. Diese findest Du im Zweifel auf dem Wechselrichter oder auf dem Karton des Wechselrichters.

HINWEIS: Du musst das WLAN-Netz des Wechselrichters auswählen, nicht das WLAN Netz von Deinem Zuhause.

HINWEIS: Sollten keine Netzwerke angezeigt werden, dann klicke wiederholt auf "Refresh" und warte einige Zeit (bis zu 1-2 Minuten).

uick Set	Site Survey					*	there is no desirable wireless access point
	SSID	BSSID	RSS	Channel			available.
avanced	O AP_4163544692	EC:FD:F8:76:EE:9E	100	6			
pgrade	Olload	F0:B0:14:BD:89:3F	84	6			
grade	 Care4Trade Nutrifill 	EE:3E:B3:76:E2:50	54	11			
estart	 Landau Gast 	0:A0:57:4A:E3:D4	45	11			
ecet	O VSM	0:90:7F:B2:C2:7F	45	11			
CSCL	O VSM Guest	2:90:7F:B2:C2:7F	42	11			
	 Landau Geschaeft 	2:E:8E:A2:38:D4	33	6			
	Marolias	98:9B:CB:F:85:5E	23	6			
	○ FFS_INET_ACCESS	DC:15:C8:CF:25:AD	18	1			
	O FFS_GAST	DE:15:C8:CF:25:AD	18	1			
	O FFS_GAST	3E:37:12:50:20:3A	16	1			
	○ FFS_INET_ACCESS	3C:37:12:50:20:3A	16	1			
	0 02-WLAN43	A4:97:33:EE:1A:5B	16	1		_	
	*Note: When RSSI of the connection may be unsta shorten the distance betw	selected WiFi netwo ble, please select of ween the device and	ork is l her av router	lower than railable ne	n 15%, the stwork or f resh		

17. Im nächsten Schritt gibst Du das Passwort für das WLAN des Wechselrichters ein. Wenn Du dieses bislang nie geändert hast, dann lautet es **12345678** Solltest Du es verändert haben, gib das aktuelle Kennwort ein.

Status	Network name (SSID) (Note: case sensitive)	AP_4178964911 Search	In this page, you can click
vvizard	Encryption method	WPA2PSK V	the "Search" button to
Quick Set	Encryption algorithm	AES V	automatically search for nearby wireless access
Advanced Upgrade	Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)		point, and connect your device to it by setting the
Restart	Obtain an IP address automatically	Enable 12345678	network parameters.
Reset	IP address	0.0.0.0	★Note: If you haven't set this kind of device before
	Subnet mask	0.0.0.0	please follow the setup wizard.
	Gateway address	0.0.0.0	*Note: After clicking
	DNS server address	10.10.100.254	Save, the system will restart immediately.
	★Note: After clicking S	Save, the system will restart immediately.	You need to re-login the configuration interface after restart.

18. Wenn im folgenden der Hinweis "**Setting complete! Please close this page manually.**" angezeigt wird, dann war die Konfiguration erfolgreich.

HINWEIS: Solltest Du in einem der Schritte hängen bleiben, dann starte erneut mit Schritt 10.

		Help
Status	Setting complete! Please close this page manually!	
Nizard		★Note: The IP address of the device may have
Quick Set		changed, please refer to
Advanced		procedures to obtain the
Jpgrade		new IP address.
Restart	Please login our management portal to monitor and manage your PV system. (Please register an account if you do not	
Reset	have one.)	
	To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	

19. Als nächstes ist etwas Geduld gefragt. Das Relais verbindet sich nun mit dem Wechselrichter, spielt eine neue Software auf und verbindet sich anschließend erneut mit diesem. Dieser Prozess kann bis zu 30 Min. in Anspruch nehmen. Beim nächsten Neustart des Wechselrichters schaltet nun das Relais ein und der Wechselrichter beginnt wieder blau zu blinken und Strom zu produzieren.



www.nextrosolar.com